HİDER

TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ

Manuel Yöntem ile Skop Dekontaminasyonu

1 Ön temizlik işlemini, skopi işlem sonrası skop üzerindeki ve kanallardaki kiri kurumadan önce yatak başında/kullanım alanında yapın, mikrobiyal yükü azaltın

ÖN TEMİZLİK

2 Ön temizlik işlemi sonrası skobun çevreyle temas etmesini engelleyecek şekilde dekontaminasyon alanına transferini sağlayın

TRANSFER

3 Kirli teslim alınan skop, dekontaminasyon işlemine alınmadan önce iç ve dış kısmındaki hasarı kontrol edin, kaçak/sızıntı testi yapın

KAÇAK TESTİ

4 Skobunuzun kanallarının, dış yüzeyinin ve ayrılabilir parçalarının üretici firma önerilerine göre hazırlanan enzimatik solüsyon ile temas etmesini sağlayın. Mümkünse tek kullanımlık yumuşak fırçalar ile skobunuzun kanallarını, dış yüzeyini ve ayrılabilir parçalarını fırçalayın

MANUEL TEMİZLİK

5 Skobun dış yüzeyini, iç kanallarını ve ayrılabilir parçalarını enzimatik solüsyon artığı kalmayacak şekilde durulayın ve tam kurumasını sağlayın

DURULAMA VE KURUTMA

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON

6 Skobunuzun kanallarının, dış yüzeyinin ve ayrılabilir parçalarının üretici firma önerilerine göre hazırlanan dezenfektan ile temas etmesini sağlayın. Skobun önerilen temas süresi boyunca dezenfektanda kalmasını sağlayın, temas süresini timer ya da dijital süre ölçer ile takip edin

DURULAMA

7 Skobun dış yüzeyini, iç kanallarını ve ayrılabilir parçalarını dezenfektan artığı kalmayacak şekilde durulayın

KURUTMA

8 Durulama işlemi sonrası skobun kanallar dahil olacak şekilde tam kurumasını sağlayın Alkol (%70 etil ya da isopropil alkol) ve basınçlı hava ile kurutmayı kolaylaştırın

TRANSFER VE DEPOLAMA

9 Skop hemen kullanılacak ise kontamine olmasını engelleyecek şekilde kullanım alanına transferini sağlayın. Hemen kullanılmayacak ise skobun yeniden kontamine olmasını engelleyecek biçimde dikey olarak saklayın

SÜREÇ KONTROLÜ

10 Skobun kullanımı ve dekontaminasyonuna dair tüm işlemleri kayıt altına alın